





Aktionstag Nachhaltiges Ab-Waschen

Richtiges Einräumes des Geschirrspülers







Richtiges Einräumen des Geschirr in den Geschirrspüler > Beispiele Oberkorb <




In den Oberkorb kommen:

Tassen, Untertassen, kleinere Teller, Gläser und auch lange Teile, wie Schöpfkelle, Fleischgabeln, Kochlöffel usw.

Einige Geräte besitzen eine Besteckschublade oder Besteckablage. Andere Geräte besitzen einen Besteckkorb. In diese kommen:

Messer, Gabeln, Löffel, Servierbesteck wie auch Kochlöffel, Schneebesen usw.






Richtiges Einräumen des Geschirr in den Geschirrspüler > Beispiele Unterkorb <



In den Unterkorb kommen:

Töpfe, Pfannen, größere Teller, Besteckkorb mit der oben beschriebenen Beladung (Beispiel eines Unterkorb).





Richtiges Einräumen des Geschirr in den Geschirrspüler > Beispiel Besteckkorb <






Richtiges Einräumen des Geschirr in den Geschirrspüler > Beispiel Ober- und Unterkorb <











Einräumen des Geschirrs in den Geschirrspüler

> Negativ - Beispiel <





Tassen Füße stehen zu waagrecht

- →Wasser kann nicht ablaufen
- →hohe Fleckenbildung
- → schlechte Trocknung



Teller erzeugen mehrere Anlagestellen


- →hohe Fleckenbildung
- → schlechte Trocknung
- →Schmutzpartikel Rückstände




Richtiges Einräumen des Bestecks

> Beispiel Besteckkorb <













Richtiges Einräumen des Bestecks

> Negativ - Beispiel <






Besteck liegt an einander an

→ Hohe Kontakt – Fleckenbildung





Richtiges Einräumen des Geschirr in Geschirrspüler



Forum

Nicht geeignetes Geschirr für die Spülmaschine sind:

Besteck- und Geschirrteile mit, oder aus Holz.

Grund: Sie laugen aus und werden unansehnlich; auch sind die dort eingesetzten Klebemittel nicht für die auftretenden Temperaturen geeignet.

Empfindliche Dekorgläser, kunstgewerbliches Geschirr und Vasen oder speziell antikes Geschirr.

Grund: Dekore waren oder sind noch nicht spülmaschinenfest. Die Dekore können hier gebleicht oder abgelöst werden. Die Dekore sind häufig auf der Glasur und werden somit angegriffen.

Heißwasserempfindliche Kunststoffteile

Grund: Diese Kunststoffteile können sich verformen

Kupfer-, Zinn- und Aluminium – Teile

Grund: Diese Teile werden durch Anlaufen der Oberfläche matt und fleckig, da hier Oxidationsvorgänge stattfinden.

→ Grundsätzlich ist beim Kauf von Spülgut auf Spülmaschinentauglichkeit durch Bestätigung der Hersteller zu achten.

Richtiges Ein- und Ausräumen von Geschirr in den Geschirrspüler



Wascher

Regeln zum richtigen Einräumen des Geschirrspülers

- 1. Gefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe, mit den Öffnungen nach unten stellen.
- Teile mit Vertiefungen schräg stellen, damit das Wasser ablaufen kann.
- 3. Stärker angeschmutzte Teile in den Unterkorb stellen.
- 4. Geschirr und Besteckteile in die vorgesehenen Plätze einordnen, damit sie nicht kippen oder sich verlagern können.
- 5. Nach der Beladung des Geschirrspülers die Sprüharme von Hand drehen, damit kein Geschirr die Drehfunktion der Sprüharme beeinflusst.
- Nach dem Spül- und Trocknungsprozess zuerst den Unterkorb ausräumen, damit kein Restwasser vom Oberkorb auf das saubere und trockene Geschirr im Unterkorb tropfen kann.

Richtiges Ein- und Ausräumen von Geschirr in den Geschirrspüler



Check-Liste für richtiges Einraumen

Geschirrart	Besteck- ablage	Besteck- schublade	Etagere	Ober- korb	Unter- korb	Besteck- korb	Beteck- korb- gitter
Porzellan							
6 Suppenteller					X		
6 Speiseteller					X		
6 Dessertteller				×	X		
3 Bechertassen				X			
6 Gläser				×			
9 Untertassen				X			
9 Tassen			X	Х			
Kunststoff							
3 Tupper - Dosen mit Deckel					X		
2 Schneidebretter				X			
1 Messbecher				×	X		
1 Salatschüssel				X	X		
1 Butterdose			X	X			
1 Sieb				Х	X		
Kochgeschirr							
1Topf mit Deckel					X		
1 Pfanne					X		
1 Blechschüssel				Х	×		
Zubehör							
1 Brotmesser	X	X	X				
1 Schneebesen	X	X	X			X	
2 Wender	X	X	X				
1 2teiliges Salatbesteck	X	X	X			X	
2 Kochlöffel	X	X	X			X	
1 Schöpflöffel	X	X	X	Х			
Besteck							
12 Messer	X	X				X	X
12 Gabeln		X				X	X
12 Esslöffel		X				X	X
12 Kaffeelöffel		X				X	X



